

# Silicone Borstel / Keukenkwast



- Ideaal voor het **glaceren** van **koekjes**, **taarten** en **gebak**, voor het **bestrijken** van vis en vlees met **marinade**, voor het bereiden van **chocoladedomes** ... perfect in combinatie met de MultiFlex Collectie.
- Een **zeer soepele** Silicone Borstel / Keukenkwast, die zijn **haren niet verliest** om je bereidingen nog sneller in te smeren met boter, olie, marinades ...
- De haartjes en het inwendige roostertje zijn bestand tegen temperaturen van **-25 °C tot +220 °C** waardoor de Silicone Borstel / Keukenkwast ook uiterest geschikt is voor het gebruik in een hete pan of een wafelijzer (niet in permanent contact laten).
- Dankzij het **vergrendelingssysteem** kan je de haartjes opbergen in het handvat waardoor ze beschermt blijven tegen stof en vuil.
- **Super hygiënisch**: bestaat uit **4 afneembare onderdelen** (handvat, basis van de kop, rooster en haartjes) waardoor je Silicone Borstel / Keukenkwast heel grondig kan schoonmaken.
- Voorzien van een **haakje** om het op de rand van de Keukenorganisator of een recipiënt te hangen en eveneens om te voorkomen dat je werkblad vuil wordt (raakt het werkblad niet).
- **Inventief**: het roostertje en de kegelvormige vorm van de haartjes (dikker aan de basis en fijner aan het uiteinde) zorgen ervoor dat er meer vloeistof wordt vastgehouden in het binnenste gedeelte. Hierdoor kan je nauwkeuriger werken en laat je minder sporen na.



## Dimensies

20 x 4,1 x 3,6 cm h

# Gebruik

- Om de kop in- of uit te klappen: duw op het kleine lipje aan de basis van de kop en laat 180° draaien in de ene of de andere richting tot je een klik hoort. De kop zit op zijn plaats.
- Om de kop en het handvat te monteren: plaats de kop ter hoogte van de opening in het handvat en plaats het met de haartjes weg van het handvat alsof je de Borstel / Keukenkwast zou gebruiken. Bevestig eerst de ene zijde dan de andere: dit is slechts op één manier mogelijk, het kleine knopje op de basis van de knop past in de kleine opening van het handvat en de grote knop in de grote opening.
- Om de kop en het handvat te demonteren: zet de Borstel / Keukenkwast in open positie, neem de kop met de ene hand aan de basis vast en duw met de andere licht op een van de randen van het handvat om het breder te maken. Verwijder een kant van de kop, vervolgens de andere.
- Om de haartjes en het roostertje te monteren: duw lichtjes op beide korte zijden van de basis van de haartjes, breng het roostertje in totdat je niet meer verder kan duwen en het roostertje terug in het midden van de haartjes zit. Bevestig op de basis van de kop.
- Om de haartjes en het roostertje te demonteren: dien je eerst de kop van het handvat los te maken. Verwijder vervolgens de haartjes van de basis van de kop. Verwijder het roostertje vanuit het midden van de haartjes door het naar buiten te trekken, in de tegenovergestelde richting van de haartjes.
- Was de Silicone Borstel / Keukenkwast met warm zeepsop, spoel met koud water en droog af met een Microvezeldoek.

