

UltraPro Cocotte 500 ml



- De UltraPro Cocotte 500 ml weerstaat temperaturen van -25 °C tot +250 °C. Van het bakken in de **oven** tot het bewaren in de **koelkast** of **diepvries** tot het heropwarmen in de **magnetron**.
- **101 mogelijkheden:** stoofpotje, pastagerecht, aardappel – of groentegratin, broodje, cake, crumble ... Alles is mogelijk!
- Ideaal voor **individuele porties** als voor-, hoofd- of bijgerecht.
- Gezond koken **zonder spatten** én **zonder toezicht**.
- **Veilig in gebruik:** deksel is voorzien van een handvat voor het eenvoudig openen en sluiten.
- **Geoptimaliseerd ventilatiesysteem:** lichtgebogen onderkant voor een betere warmtecirculatie en een snellere kooktijd.
- **Compact op te bergen:** de basissen en deksels passen in elkaar voor een maximale plaatsbesparing. Plaats de deksels omgekeerd op de basissen.



800 watt



Dimensies

14,3 x 14,3 x 9,4 cm h / 500 ml

Belangrijkste kenmerken

- **Gezond, licht en proper koken, zonder spatten en zonder toezicht.**
- Ideaal voor **individueel gebruik** of voor porties voor **2 of 4 personen** (afhankelijk van het recept): gezouten cocottes (vlees, vis, groenten, aardappelen), zoete cocottes (cake, flan karamel ...) of zelfs brood.

GEBRUIK

- Wacht altijd tot de oven voldoende voorverwarmd is alvorens je de UltraPro Cocotte in de oven plaatst. In bepaalde ovens worden alle warmte-elementen, waaronder de grill, ingeschakeld om de gewenste temperatuur te bekomen. Hierdoor zou je Cocotte onherstelbaar beschadigd kunnen raken.
- Gebruik steeds **ovenwanten** om de UltraPro Cocotte 250 ml uit de oven of magnetron te nemen.
- Laat **5 min rusten** na de baktijd zodat de warmte zich goed kan verspreiden.
- Gebruik geen bestek of metalen keukenhulpjes om schade te voorkomen. Ontvorm je bereiding alvorens het op te dienen.
- Schakel nooit de grill-functie in. Dit zal de Cocotte onherstelbaar beschadigen. Let op bij het inschakelen van automatische programma's.
- Wanneer je het deksel verwijdert, draai het deksel dan van je weg zodat de stoom weg van jou kan ontsnappen.
- Reinig het product na gebruik met warm water en zeepsop om eventuele restanten te verwijderen. Gebruik geen schuursponzen of schurende reinigingsmiddelen. Idealiter gebruik je de **Microvezel UltraPro / Ultradoek** voor het grondig reinigen van jouw UltraPro.

