

UltraPro Vierkant



- De UltraPro Vierkant weerstaat temperaturen van -25 °C tot +250 °C. Van het bakken in de **oven** tot het bewaren in de **koelkast** of **diepvries** tot het heropwarmen in de **microgolfoven**.
- Met dit handige formaat kan je de meest uiteenlopende recepten, zoals **gevulde groenten**, **ovenschotels** of **vleesgerechten** voor **2 tot 4 personen** bereiden. Bovendien is het ook uiterst geschikt voor het bakken van cakes en taarten of voor het bereiden van desserts.
- Gezond koken zonder spatten, zonder toezicht en zonder vetstoffen.
- **Veilig te hanteren**: de schalen wegen veel minder dan glazen, keramische of gietijzeren schalen.
- Voorzien van 2 handvaten voor een **veilige grip** en **hantering**.
- **Geoptimaliseerd ventilatiesysteem**: uitgerust met kleine ventilatieopeningen die de afvoer van stoom en vocht reguleert en de luchtcirculatie optimaliseert. Dit zorgt voor een snellere kooktijd én een homogener gaarproces.



Dimensies

27,8 x 24 x 7,5 cm h / 2 L

Gebruik

• 3 gebruiksmogelijkheden:

1. Bij dit gaarsysteem kunnen stoom en vocht gecontroleerd ontsnappen – voor een gelijkmatig gaarproces.
2. Door het omdraaien van het deksel kan het deksel als platte schaal (500 ml) worden gebruikt. De basis dient dan als kap.
3. Koken op twee niveaus: het deksel kan omgekeerd op de basis worden gelegd om in lagen te koken.



- Plaats de UltraPro steeds op 5 cm van de oven- en microgolfovenwanden. Op die manier kan de lucht goed circuleren.
- Wacht altijd tot de oven voldoende voorverwarmd is alvorens je de UltraPro in de oven plaatst. In bepaalde ovens worden alle warmte-elementen, waaronder de grill, ingeschakeld om de gewenste temperatuur te bekomen. Hierdoor zou je product onherstelbaar beschadigd kunnen raken.
- Gebruik steeds **Silicone Oventwanten** om de UltraPro uit de oven of microgolfoven te nemen.
- Laat 5 min rusten na de baktijd zodat de warmte zich goed kan verspreiden.
- Wanneer je het deksel verwijdert, draai het deksel dan van je weg zodat de stoom weg van jou kan ontsnappen.
- Reinig het product na gebruik met warm water en zeepsop om eventuele restanten te verwijderen. Gebruik geen schuursponzen of schurende reinigingsmiddelen. Idealiter gebruik je de **Microvezel UltraPro** voor het grondig reinigen van jouw UltraPro.

Tupperware®

NO TIME TO WASTE

ECO TIPS

- **Bespaar water** (minder afwas) door het gebruik van slechts 1 product om in te vriezen, te koken en te bewaren van je gerechten.
- **Verbruik minder energie en elektriciteit:** kortere kooktijden dankzij het UltraPro-materiaal, de inhoud warmt meteen op en kookt sneller dan in een glazen of gietijzeren variant. Zo bespaar je elektriciteit.