

MultiFlex TopCakes



- **Koud of warm, zoet of hartig, voorgerecht, hoofdgerecht of dessert.** Alles is mogelijk met deze silicone vorm. Je zal ongetwijfeld je gasten charmeren.
- **Bakplezier gegarandeerd!** Bak erop los en versier je gebakjes naar hartenlust met je kinderen. Of het nu voor een verjaardag, Kerst of Halloween is, elke gelegenheid is een goed moment om de MultiFlex TopCakes te gebruiken!
- Materiaal vervaardigd uit **100% silicone** dat temperaturen weerstaat van **-25 °C tot +220 °C** waardoor de bakvormen uiterst geschikt zijn voor de **microgolfoven, oven, koelkast en diepvries**.
- **Eenvoudig te ontvormen** dankzij het flexibel materiaal.
- De MultiFlex TopCakes is **gemakkelijk op te bergen** dankzij hun **flexibiliteit, vormvaste structuur en nestbaarheid**.
- **Niet klevend:** eenvoudig te ontvormen. Overbodig om vetstoffen te gebruiken.
- Ideaal om je gerecht een mooie vorm te geven in de koelkast of de diepvriezer. Ook geschikt om te koken in de magnetron of de oven.

-25 °C
+220 °C



Dimensies

29,8 x 19,4 x 2,7 cm h / 6 x 115 ml

Gebruik

- Het formaat van de MultiFlex TopCakes leent zich perfect voor het gebruik van 2 vormen tegelijkertijd op één ovenrooster. Let op: houd altijd 1 à 2 cm afstand tussen de twee vormen zodat de lucht goed kan circuleren.
- **Zeer goede warmtegeleiding:** de gistbereidingen rijzen 2 keer sneller dan in een klassieke bakvorm.
- Voor én na ieder gebruik de bakvorm goed afwassen met warm zeepsop, spoelen met koud water en grondig afdrogen. Zo verwijder je eventuele resterende vetten.
- Alvorens de vorm te vullen plaats het:
 - op een koud ovenrooster vooraleer de bereiding te bakken;
 - in de **Igloo Doos Plus 2,25 l** om een bereiding vorm te geven in de koelkast of de diepvries.
- Gebruik altijd de **Silicone Ovenwanten** wanneer je de vorm uit de oven haalt.

