

Sandwichsnijder vissen



- Creëer samen met je kinderen een leuke lunch en verander de saaie boterhammen in de vorm van visjes met deze Sandwichsnijder vissen.
- Door de Sandwichsnijder Vissen zijn de korstjes op een snelle manier verwijderd. Doordat het door jong en oud gemakkelijk te gebruiken is, wordt iedereen betrokken bij het maken van zijn eigen lunch.
- De Sandwichsnijder Vissen kan niet enkel bij boterhammen gebruikt worden, maar ook om andere etenswaren in deze vorm te snijden. Zoals bijvoorbeeld: fruit, pannenkoeken, kaas, als koekjesvorm ... Ook voor niet-etenswaren kan het gebruikt worden, bijvoorbeeld om met klei te spelen.
- Hoe de Sandwichsnijder vissen gebruiken?
 1. Plaats de boterham op een bord.
 2. Duw de Sandwichsnijder Vissen in het midden van de boterham, tot de cutter het bord raakt.
 3. Duw de boterham zachtjes uit de Sandwichsnijder Vissen.
 4. Veeg de restjes boterham met een vochtige doek van de Sandwichsnijder Vissen af.



Dimensies

10,7 x 10,1 x 2,9 cm h