

Iso Duo Collectie



- Zijn niet alle ingrediënten van je maaltijd op hetzelfde moment klaar? Geen paniek, **houd je eten warm of koel** in deze **isolerende Iso Duo Collectie**.
- **Sauzen, voor-, hoofd- of bijgerechten** kan je gemakkelijk op de juiste temperatuur houden dankzij de twee isolerende wanden van elke kom.
- De lucht tussen de twee wanden van de kom vormt een **tussenliggende isolatielaag**. Ook het deksel heeft een dubbele wand.
- Houdt tot maar liefst **1u30 warm (60 °C)**!
- De verschillende producten bestaan uit:
 - een **deksel** voorzien van een **handvat** voor het gemakkelijk openen en sluiten;
 - een **serveerlepel** of **kleine pollelepel**;
 - **dubbelwandige basissen en deksels**;
 - **flexibel deksel** voor het bewaren in de koelkast (niet bij de Sauskom).
- Het **dubbelwandige isolerende deksel** houdt het eten lekker warm, zelfs met de serveerlepel in de kom.
 - Draai het deksel 180° om ruimte voor de lepel te creëren; het klepje van het deksel past in het handvat om de warmte in te sluiten en vast te houden.



Dimensies

18,4 x 11,1 x 6 cm h / 1,5 l

18,4 x 11,1 x 8,5 cm h / 2,5 l

30 x 23,9 x 13,8 cm h / 3,5 l

Sauskom

21 x 11,5 x 11 cm h / 400 ml

Gebruik

- De **kommen** kunnen ook gebruikt worden voor het **heropwarmen** in de **microgolfoven** op **lage wattage** met dubbelwandig deksel.
 - Gebruik een vermogen van **maximaal 600 watt** gedurende **maximaal 3 min.** Meng na gebruik en plaats opnieuw in de microgolfoven indien nodig.
- **Om te bewaren in de koelkast:** gebruik het dubbelwandig deksel op de binnenste kom of het soepele deksel op de buitenste kom.
- **Om de 2 kommen uit elkaar te halen:** hef de binnenste kom op terwijl je jouw duimen aan beide uiteinden tegen de binnenwand duwt.
- Om het dubbelwandige deksel uit elkaar te halen: plaats het deksel op een effen ondergrond en verwijder het door op het handvat te drukken terwijl je de bovenkant opheft met je vingertoppen.
- **Om het plat deksel op de buitenste kom te plaatsen:** plaats het deksel met het Tupperware-Logo naar boven gericht, druk goed aan rondom de volledige omtrek van het deksel.

Sauskom	Ideaal voor warme sauzen, kookvocht, dipsauzen, bechamelsaus, gesmolten chocolade ...
1,5 l	Ideaal voor het serveren van bijgerechten, soep, groenten, fruitsalade ...
2,5 l	Perfect voor bijgerechten zoals groenten, rijst, pasta ...
3,5 l	Uiterst geschikt voor warme gerechten: waterzooi, chili con carne, stoofvlees ...

- **Gebruik geen schurend of scherp keukengerei**, ze kunnen de binnenkant van de kommen beschadigen.
- **Spoel de kom onmiddellijk na gebruik** altijd in koud water om sterke geuren of hardnekkige vlekken te vermijden.
- **Haal de onderdelen uit elkaar** alvorens ze in de vaatwasmachine te plaatsen.
- Haal, na het opwarmen, de Iso Duo uit de microgolfoven en laat **enkele minuten rusten** zodat de temperatuur zich gelijkmatig kan verspreiden.
- Gebruik de **Silicone Ovenwanten** om de Iso Duo uit de microgolfoven te halen en zorg ervoor dat je het deksel van je af verwijdert zodat je de warmte en eventuele stoom niet in je gezicht krijgt.
- Om vlekken te vermijden, raden wij aan om geen saffraan, curry of andere kleurende kruiden toe te voegen en om gerechten op basis van tomaat of curry niet opnieuw op te warmen.