

# Micro Plus 3



- **Meer tijd doorbrengen met ons gezin, dat willen we allemaal!** Dankzij de Micro Plus 3 kan je een hele maaltijd koken zonder toezicht in de microgolfoven.
- Kook of verwarm groenten, aardappelen, vlees of vis én saus tegelijkertijd **zonder dat de smaken gemengd worden.**
- Ideaal voor gerechten voor **2 tot 6 personen** zoals soep, stoofschotels, sauzen, terrines, cake, pudding, confituur ... of voor het koken van groenten of aardappelen.
- Geschikt voor de **koelkast, diepvries én microgolfoven**: weerstaat temperaturen van -25 °C tot +200 °C. Kook maximaal 30 min op maximaal 800 watt.
- **Bestaat uit 5 verschillende onderdelen:**
  - een **basis** van 1,75 l;
  - een **basis** van 3 l;
  - een **kookdeksel** van 750 ml: ideaal om je voedingswaren te koken zonder dat ze uitdrogen;
  - **twee lucht-en waterdichte deksels** om je gerechten optimaal te bewaren in de koelkast of diepvries.
- De **basissen** zijn onderaan **licht verhoogd** zodat de lucht goed kan circuleren voor een gelijkmatig kookresultaat.
- Zowel het **kookdeksel** als de **basissen** zijn voorzien van pictogrammen met de nodige **gebruiksaanwijzingen**.
- De grote handvaten blijven koel na de kooktijd zodanig dat je het makkelijk en veilig uit de microgolfoven kan halen zonder je te verbranden.



## Dimensies

Ø 23 x 11 cm h / 1,75 l

Ø 23 x 14 cm h / 3 l

Ø 23 x 15,5 cm h (in elkaar gestapeld)

# Gebruik

- **Gekorrelde bodem** om krassen te verminderen.
- Kook nooit zonder kookdeksel (tenzij anders vermeld in het recept) en voeg altijd een minimale hoeveelheid water toe.
- Het is aanbevolen om af en toe te **mengen** tijdens de kooktijd én het gerecht na de kooktijd nog enkele minuten te laten **rusten** zodat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt en je gerecht volledig warm of gaar is.

## VEELZIJDIG GEBRUIK

- **Gesloten deksel:** de stoom blijft in de basis om je gerecht goed op te warmen of te garen.  
→ Superhandig voor het stoven van groenten, fruit of gehakt.
- **Deksel in open stand (draai 90°):** de stoom kan wel ontsnappen terwijl het deksel spatten voorkomt.  
→ Uiterst geschikt voor het koken van zacht vlees zoals gevogelte of vis.
- **Zonder deksel:**  
→ Ideaal voor het bereiden van brood, cake, sauzen of soep. Deze gerechten dienen zelden afgedekt te worden tijdens de gaartijd.
- **Gestapeld koken:** je kan het kookdeksel of de basis 1,75 l gebruiken als extra schaal om meerdere ingrediënten tegelijkertijd te koken. Plaats hiervoor het kookdeksel omgekeerd op één van de basissen of plaats de basis kleinste basis in de grote om gestapeld te koken.



## Tupperware® NO TIME TO WASTE

- **Vermijd waterverspilling:** kook groenten met een minimale hoeveelheid water (± 15 ml) of voor het smelten van chocolade (niet meer au bain-marie).
- **Gebruik minder energie en elektriciteit:** kortere kooktijden dankzij het hoogwaardig en kwalitatief materiaal. De inhoud warmt of gaart sneller dan in een glazen of gietijzeren variant of op de traditionele manier.
- **Gebruik minder afwaswater:** opwarmen, koken, bewaren en invriezen in één schaal. Minder afwas, dus minder waterverbruik.