


Blikopener & Kurkentrekker



- Twee keukenhulpjes die onmisbaar zijn in iedere keuken. En daar kom je meestal pas achter als je ze nodig hebt en niet kunt vinden.
- De perfecte tools om **conservenblikken** en **flessen** te openen.
- **Minimale opbergruimte** zowel de Blikopener als de Kurkentrekker passen perfect in een keukenlade.
- **Ergonomische grip** waardoor gemakkelijk in gebruik.



Dimensies

Blikopener

20 x 5,3 x 8,4 cm h

Kurkentrekker

8,1 x 4,2 x 16 cm h

Gebruik

BLIKOPENER

- Een blik openen was nog nooit zo **veilig** en **gemakkelijk**. Hij opent conservenblikken zonder snijdende rand.
- Voorzien van **twee lange ergonomische handvaten** om het blik gemakkelijk vast te houden.
- **Grote draaiknop** om moeiteloos het blik open te draaien.
- Beschikt over een klem om het deksel met gemak op te heffen.
- Je kan een microvezeldoek gebruiken om de Blikopener schoon te maken.

Gebruiksaanwijzing:

- Open de handgrepen en plaats de blikopener op de rand van het blik.
- Sluit de handgrepen en houd ze met één hand vast. Draai met de andere hand het oor met de klok mee. Stop na een volledige draai.
- Om het deksel te verwijderen, open de handgrepen en plaats de haak op de rand van het blik en sluit de handgrepen.
- Houd het blik met één hand vast en til met de andere hand het deksel op. Zolang de handgrepen gesloten zijn, houdt het mechanisme het deksel vast.



Gebruik

KURKENTREKKER

- Deze Kurkentrekker helpt je bij het **eenvoudig verwijderen van de kurk** van flessen van verschillende vormen en groottes.
- Geschikt voor het verwijderen van zowel **houten- als plastic kurken**.
- Vereist **minimale kracht** en **tijd** om de fles te openen.

Gebruiksaanwijzing:

- Schuif de fleshouder over de fleshals zodat de fles stabiel blijft.
- Pak de fleshouder samen met de fles vast met één hand en draai met de andere hand het handvat met de klok mee. Dankzij deze natuurlijke antislip die door jouw hand wordt geleverd met de Kurkentrekker en de fles, rust de fles stabiel op de tafel en draait deze niet rond. De spiraal zal soepel in de kurk draaien.
- Terwijl de spiraal door de kurk gaat, trekt het mechanisme de kurk voorzichtig en moeiteloos uit de fles. Het ontwerp van de Kurkentrekker maakt het mogelijk om te zien wanneer de kurk volledig uit de fles is verwijderd.
- Til de Kurkentrekker van de fles, wanneer de kurk uit de flessenhals is verwijderd.
- Om de spiraal uit de kurk te verwijderen, draai het handvat in tegenwijzerzin terwijl je de flessenhouder vasthoudt om de rotatie van de kurk te blokkeren totdat de kurk volledig uit de spiraal is.
- De kurk kan dan voorzichtig uit de Kurkentrekker worden gehaald.

